



Montage Tubeless

*Lors du 1er remplissage tubeless, ajouter les
quantités de liquide préventifs suivants**

Pneus **Route/Gravel**

700 x 25 : 30ml
700 x 28/32 : 35ml
700 x 35/42/45 : 40ml

Pneus **VTT**

29 x 2.0/2.1 : 80-100ml
29 x 2.2/2.4 : 100-120ml

Remettre du liquide préventif au moins une fois par an.
Utiliser du liquide d'origine disponible sur :

origine-cycles.com

*Les pneus des vélo Origine commandés en tubeless sont livrés déjà remplis